

Manual de utilizare tigari electronice Ego W tank sau CPO

Important, primii pasi pentru utilizarea tigarii electronice

1. Primul pas: cititi manualul de utilizare!

2. Aveti in pachet doua tigari (sau una in cazul kitului simplu CPO), va recomandam sa folositi una singura, pentru a avea o baterie atunci cand prima se descarca si pentru a avea un clearomizor de rezerva.

INCARCAREA BATERIEI: 1 INCARCATI PRIMA DATA BATERIA 8 ORE (FORMATARE), APOI DUPA 20 MIN INCARCATI-O IAR 1 ORA, DUPA CE SE DESCARCA INCARCATI REGULAT BATERIA MINIM 3 ORE, CHIAR DACA SE APRINDE BECUL VERDE INAINTE DE 3 ORE.

3. Infiletati bateria la cealalta parte a tigarii electronice. Tineti de baterie si trageți de carcasa clearomizorului. Va iesi carcasa cu mustiucul in varf. Astfel veti ajunge la clearomizorul tank, compartimentul cu lichid.

4. Aveti in pachetul primit o sticluta goala, de plastic, cu un varf subtire. Scoateti capacelul afara si puneti lichid in ea.

5. Deasupra clearomizorului este o componenta mica, de plastic alb, care are rol de supapa si impiedica scurgerea lichidului din clearomizor. O scoateti afara si pe una din gaurele aflate in clearomizer, introduceti varful "ac" al sticlutei de lichid si umpleti clearomizerul.

Atentie: Nu umpleti clearomizerul complet... lasati cativa milimetri de aer, necesar vaporizarii!

6. Punem componenta supapa la loc, punem carcasa si tigara este gata de folosire. Este bine sa o intoarceti de cateva ori la 180 de grade, astfel incat, fitilele aflate in clearomizor sa se imbibe bine cu lichid.

7. Cand inhalam trebuie sa apasam butonul aflat pe baterie. Butonul declanseaza bateria si declanseaza vaporizarea. Atentie, se mai intampla ca acesta sa ramana blocat la o apasare mai tare. Miscati-l cu degetul, ca sa nu stea blocat. Dupa ce ati luat degetul de pe buton, ledul bateriei se stinge. Daca ramane blocat, acesta ramane aprins si tigara merge in gol. Se intampla rar, insa e bine sa stiti.

8. In momentul in care bateria este descarcata ledurile vor licari de 10 ori dupa care nu mai da de loc curent.

Atentie: Bateria are sistem de blocare/deblocare. Daca apasam de 5 ori consecutiv butonul, la intervale egale bateria se blocheaza/deblocheaza.

9. Trebuie sa folosim un servetel. Cand incarcam clearomizerul sau punem bateria la incarcare, trebuie sa stergem cu servetelul condensul aflat pe contactul bateriei sau in topul clearomizerului. Astfel ii prelungim durata de viata si nici nu riscam sa ne vina lichid in gura.

10. In momentul in care bateria este aproape de descarcare nu mai are aceeasi putere de vaporizare. In curand va licarii de 10 ori anuntand ca trebuie s-o bagati la incarcare.



Ce este si cum functioneaza tigara electronica?

Tigara electronica este un instrument de vaporizare microelectronic, care foloseste un sistem de atomizare avansat. Prin aceasta tehnologie, tigara electronica produce vapori cu gust de tigari normale prin atomizarea lichidului din tigara electronica.

Tigara Electronica – este diferita, in mod esential, de tigarile traditionale:

- Nu genereaza scrum, nu se aprinde sau arde, si nu contine cele 4000 de toxine si monoxidul de carbon

care se regasesc in tigarile traditionale.

- Aspectul de "Fum" este de fapt generat de vaporizarea lichidului din tigara electronica, si ca urmare nu este daunator pentru cei din jur (se elimina astfel riscurile prezentate de fumatul pasiv). Tigara electronica poate fi folosita in spatiile publice unde in mod normal fumatul este interzis.

Cum functioneaza tigara electronica?

Daca ati fost in discoteca si ati simtit acei vapori de abur (care inlocuiesc fumul), va pot spune ca principiul este asemanator.

Bateria este are rolul de a alimenta atomizorul care transforma e-lichidul existent in cartus in vapori. Calitatea unei tigari electronice sta in durata de viata a componentelor sale si in cantitatea si calitatea vaporilor produsii de atomizor.

Pentru fumatori impatimiti recomandam modele de tigari electronice cu o dimensiune putin mai mare decat a tigarii clasice, deoarece au baterii si atomizoare mai puternice.

Tigara electronica este compusa din trei elemente:

Bateria: se apasa butonul pentru activare, furnizeaza curent atomizatorului si in paralel aprinde ledul de control. Acest model de baterie are sistem de blocare/deblocare prin 5 clickuri consecutive.

Cum incarcam Clearomizorul? Clearomizerul este componenta care vaporizeaza lichidul.

Pentru incarcare, scoateti supapa, folositi o seringa sau sticluta cu varf de „ac” si picurati prin gaurica 1 DIN CELE 4 GAURI DE PE MARGINE, **NU IN CENTRU**, in compartimentul destinat lichidului. Puneti supapa la loc.

Daca nu aveti seringa **SCOATETI SI SUPAPA A 2-A CU CELE 4 GAURI + GAURA CENTRALA, SI TURNATI LICHID DIRECT DIN STICLUTA, FARA SERINGA.** Nu incarcati compartimentul total. Lasati 2-3 milimetri de aer la suprafata pentru a se putea face vaporizarea!

Tigara electronica satisface atat dependenta de nicotina a utilizatorilor sai cat si dependenta de gest.

Avantajul consta in faptul ca este inofensiv atat pentru utilizatori cat si pentru cei din jur (in cazul in care folositi lichide fara nicotina).

Cum stim ca nu mai este bun clearomizorul?

Clearomizorul este o componenta care are o durata de viata cuprinsa intre 1-3 saptamani in functie de modul de utilizare.

In cazul in care are lichid, bateria este incarcata si el nu mai face aburi, trebuie schimbat. Daca am umplut full compartimentul de lichid nu va mai vaporiza bine pana nu se mai duce din lichid. In timp reziduurile de lichid ce raman in clearomizor strica gustul lichidului proaspat. Si in acest caz este recomandat sa schimbam clearomizorul.

La fiecare incarcare cu lichid este recomandat sa folosim un servetel pentru curatarea surplusurilor de lichid si a contactului la baterie.

Cum incarcam bateria de tigara electronica?

Verificam ca pe contacte sa nu fie urme de lichid. Eventual le stergem cu un servetel.

Infiletam bateria la incarcator. O sa licare ledul bateriei, iar ledul incarcatorului o sa fie rosu. La prima incarcare este bine sa le tinem timp de 8 ore. Ulterior le vom scoate de la incarcat atunci cand ledul incarcatorului se face verde.

Informatii utile:

Cand fumati este recomandat sa tineti tigara electronica inclinata in jos, cca. 30 de grade pentru ca lichidul sa ajunga mai usor la atomizor.